

EMI-One

Monitoring System



Anleitung Firmware-Update

Aktualisiert am 027.06.2022



1. Sicherheitsgrundsätze



Diese Anleitung beschreibt den Update-Prozess zur Installation der aktuellen Firmware-Version der EMI-One Schranküberwachung- und Zutrittkontrollsystem.

Das Update sollte ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Software- bzw. Firmware-Updates sollten in einem stabilen LAN-Netzwerk durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des Geräts während des Updateprozesses gewährleistet ist. Das Unterbrechen des Updateprozesses kann das Gerät permanent beschädigen.

Beschädigte, modifizierte oder falsche Update-Dateien können Ihr Gerät dauerhaft beschädigen!

apraNET ist nicht verantwortlich für den Verlust von Daten oder die Fehlfunktion des Geräts aufgrund eines fehlerhaft durchgeführten Updates.

Bei Problemen oder Fragen können Sie sich gerne an unsere Mitarbeiter wenden:

apraNET

www.apra.de vertrieb@apranet.de Tel.: +49 6592 204-321 Bei der untersten Mühle 5 54552 Mehren, Deutschland



2. Durchführung des Updates

1. Schritt

Nach dem Erhalt oder Download des komprimierten Ordners, welcher die zu installierende Software erhält, muss dieser entpackt und der Inhalt an einem bekannten Ort gespeichert werden.

2. Schritt

Vor dem Update sollte überprüft werden, ob die installierte Firmware älter ist (kleinere Nummer) als die zu installierende.

Die aktuelle Softwareversion kann im Web-Browser unter "Settings" -> "General" im Bereich "Software Information" eingesehen werden.

SYSTEM INFORMATION		
BOOTLOADER VERSION :	1.1.0	
FIRMWARE VERSION :	2.0.0	
FIRMWARE UPGRADE :	PROGRAMMING MODE	
SYSTEM RESTART		

Abbildung 1: System Information

3. Schritt

Für den Updateprozess wird die Software "TFTP32" oder "TFTP64" benötigt. Diese kann kostenlos unter

phjounin / tftpd64 / Downloads — Bitbucket (Tftpd64-4.64-setup.exe)

heruntergeladen werden.

Abbildung 2 zeigt das Programmfenster des Programms



Tftpd32 by Ph. Jounin				
Current Directory C:\Program Files (x86)\Tftpd32				
Server interfaces 10.0	0.100	Intel(R) Du	✓ Show <u>D</u> ir	
Tftp Server Tftp Client DHCP server Syslog server Log viewer				
peer	file	start time	progress	
About	<u>S</u> ettings		Help	

Abbildung 2: TFTP32

4. Schritt

Öffnen des EMI-One Web-Browsers (Voreingestellte IP: 192.168.1.10). Unter "Settings" -> "General" -> "Basic Settings" muss die Server IP bzw. die IP des Geräts, auf dem sich die neue Firmware und das Programm TFTPD32 bzw. TFTPD64 befindet, eingetragen und gespeichert (Save & Restart) werden.

Abbildung 3 zeigt den Abschnitt "Basic Settings" der "General Settings".



BASIC SETTINGS				
MAC ADDRESS :			00.08.DC.45.00.42	
IP ADDRESS :		[192.168.1.10	
IP PORT :			80	
SUBNET MASK :		[255.255.255.0	
DEFAULT GATEWAY :			192.168.1.1	
DNS SERVER ADDERSS :		[192.168.1.1	
SERVER IP :			192.168.1.123	
DEVICE LABEL :			EMI-One Showcase	
DISPLAY MESSAGE BOX :				
GPS COORDINATES :		[
CARD READER TYPE :		HID/HITAG 🗸		
SERVER DATA PUSH (SOCKET) :				
REMOTE HANDLE CONTROL :				
TWO STAGE AUTHORISATION (PAIRS) :				
SAVE SAVE RESTART				

Abbildung 3: Basic Settings

5. Schritt

Im Programm Fenster des TFTPD Programms muss mit Hilfe des "Browse"-Buttons der Ordner ausgewählt werden, welcher das zu installierende Update enthält.

Wichtig!: Es muss der entpackte Ordner verwendet werden!



6. Schritt

Zum Übertragen der neuen Firmware-Version muss im Web-Browser der EMI-One unter "Settings" -> "General" -> "System Information" der "Programming Mode aktiviert werden.

SYSTEM INFORMATION		
BOOTLOADER VERSION :	1.1.0	
FIRMWARE VERSION :	2.0.0	
FIRMWARE UPGRADE :	PROGRAMMING MODE	
SYSTEM RESTART		

Abbildung 4: Programming Mode

7. Schritt

Das Gerät wechselt in den "Programming Mode" und sucht nach dem Server mit der vorher hinterlegten IP-Adresse. Die Status-LED des Geräts blinkt schnell rot.

Das Finden des Servers und der Start des Updates wird durch 2 Signaltöne angezeigt. Das Beenden des Downloades wird durch 5 weitere Signaltöne angezeigt. Das Gerät startet automatisch neu.

Wichtig! Das Beenden des Prozesses wird durch blaues Blinken der Status-LED angezeigt!

Wird der Update-Server nicht innerhalb von 30 Sekunden gefunden beendet das Gerät automatisch den "Programming Mode" und startet neu.



Wird der Update-Prozess (Firmware Download) nach dem Finden des konfigurierten Servers unterbrochen:

- Abschalten des Geräts durch Trennen der Stromversorgung
- Wiederholen von Schritt 3 und Schritt 5 dieser Anleitung
- Resetten der EMI-One. Hierzu muss der Drucktaster auf dem vorderen Panel der EMI- One (neben apra-Logo) mit Hilfe eines dünnen Objekts gedrückt und gehalten werden.
- Wiederherstellen der Stromversorgung, während der Drucktaster für ca. 2 Sekunden gehalten wird. Dies versetzt das Gerät in den "Programmen Mode".
- Siehe Schritt 7.